

### Legendas dos Campos Guia Saída

Opção	Descrição
Nº de saída	<p>Selecione o número da saída do rele acionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desabilitado: não será utilizado o rele de saída para acionamento.</li><li>• Saída 1: será utilizada o rele 1 do terminal para o acionamento.</li></ul> <p>Saída 2: será utilizada o rele 2 do terminal para o acionamento.</p>
Nível do sinal em repouso	<p>Selecione o nível do sinal em repouso do acionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aberto: sinal elétrico quando a porta está fechada.</li><li>• Curto: sinal elétrico quando a porta está fechada.</li></ul>
Tempo de Pulso	<p>Indica o tempo do pulso do Acionamento em décimos de segundos.</p>
Permite acionamento contínuo	<p>Indica se permite acionamento contínuo do rele para o acionamento da porta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marcado: efetua o acionamento contínuo do rele até atingir o tempo de timeout.</li></ul> <p>Desmarcado: não efetua o acionamento contínuo do rele.</p>

# METADADOS